

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa

Użytkowanie

Podkładka dywanowa pod mysz komputerową

- Produkt przeznaczony jest do użytkowania jako podkładka pod mysz komputerową.
- Umieść podkładkę na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Zapewnia płynny ruch myszy oraz chroni blat biurka przed zarysowaniami.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Czyścić delikatnie suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować silnych detergentów ani środków ściernych.
- Po czyszczeniu pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym użyciem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

- Produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Nie używać produktu w pobliżu otwartego ognia ani źródeł wysokiej temperatury.
- Nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci ani bezpośredniego nasłonecznienia, aby uniknąć odbarwień i odkształceń.
- Nie zginać ani nie ciąć produktu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- W przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych zaprzestać użytkowania.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.